PREPARATION DES SUPPORTS: LES 3 POINTS CLÉS À VÉRIFIER

L'adhérence d'un revêtement décoratif 'béton ciré' dépend en grande partie de la qualité de la préparation du support, et donc du diagnostic préalable. Voici les différents moyens de l'effectuer. Un bon support doit être dur, stable, adhérent, propre.

1) DURETÉ

Comment vérifier la dureté d'un support ?
Le support doit être dur et résistant pour éviter les fissurations et tout décollement ultérieur.

Vérifier la dureté de surface du support en le rayant avec un outil métallique pointu en plusieurs endroits. La rayure doit être superficielle.

Vérifier également la dureté dans toute l'épaisseur dans le cas des anciennes chapes (chape sous-dosée, grillée...). La chape doit être cohésive.

Si le support n'est pas assez dur, il faut l'éliminer pour retrouver un support sain.

2) ADHÉRENCE

Comment vérifier la bonne tenue du revêtement de finition existant ? Lorsqu'il doit être conservé, l'ancien revêtement doit être adhérent afin d'éviter tout décollement ultérieur.

Revêtements collés ou scellés. Vérifier l'adhérence des anciens carrelages ou dalles rigides par sondage avec un marteau ou à la spatule.

Il est nécessaire d'éliminer ou de recoller (cas d'un carrelage) toute partie sonnant creux.

Peinture
Pour vérifier l'adhérence d'une peinture, effectuer le test du quadrillage en coupant la peinture avec un couteau ou un cutter.

Former des petits carrés de 2 x 2 mm sur une surface totale de 10 x 10 cm.

La peinture est considérée comme adhérente si 80% des petits carreaux sont adhérents. Si ce n'est pas le cas, il est nécessaire d'éliminer la peinture par ponçage ou décapage.

Découvrez nos nouvelles **vidéos de démonstration** sur www.mercadier.fr !

Centre de Formation à Aix-en-Provence
Renseignements: info@centre-formation-decoration.com
Assistance Technique Centre de Formation

3) PROPRETÉ

Comment nettoyer et préparer le support ? Le support doit être propre pour permettre l'adhérence du béton ciré.

Traces de plâtre
Éliminer les traces de plâtre à l'aide d'un couteau de peintre. Dépoussiérer soigneusement et appliquer ensuite le primaire adapté

Traces de colle
Éliminer les traces de colle de façon à ce qu'elles ne forment plus un film, seule une coloration résiduelle de surface peut subsister. Dépoussiérer avec soin. Sur résidus de colle acrylique ou Néoprène, appliquer ensuite le primaire adapté

Vernis, cires, peintures
Éliminer les vernis ou cires par ponçage ou grattage. Dépoussiérer soigneusement. Lessiver les peintures et laisser sécher. appliquer ensuite le primaire adapté

RECOMMANDATIONS ET MISES EN GARDE

Consulter la version la plus récente de cette fiche technique (voir revendeur). Nos revendeurs sont à votre disposition pour toute précision complémentaire.
Les garanties de bonne tenue et de longévité du produit ne peuvent être acquises qu'en cas de strict respect du mode d'emploi du produit lui-même, mais aussi de ceux des éventuels primaires et produits de finition ainsi que des recommandations d'entretien. Notre responsabilité ne saurait donc d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements et n'utilisant pas l'intégralité de notre système.
Les informations, astuces et conseils relatifs à l'utilisation finale des produits MERCADIER, sont fournis en toute bonne foi. Ils se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société MERCADIER a acquise à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés.
Les couleurs & aspects figurant sur nos nuanciers sont indicatifs et ne peuvent pas être considérés comme contractuels. Il en est de même pour les panneaux présentés en magasin. Dans la limite du possible, il est préférable d'utiliser des lots identiques. Ces produits ont en effet un rendu final nuancé qui peut aussi varier en fonction conditions d'application (geste de l'applicateur, température etc).

Mise à jour du : 1er Février 2012